

## **Dialock Software - Installation und Aktivierung**

Dieses Dokument beschreibt die Installation der Dialock-Software und die Aktivierung der erworbenen Software-Modul-Lizenzen.

### **Folgendes benötigen Sie zur Durchführung:**

- **Dialock Software CD**
- **Dialock Software CD Serien-Nummer** (per E-Mail oder als Brief/Ausdruck)
  - ⇒ Die Serien-Nummer hat das Format: "**PPPP-XXXX-XXX**"  
(PPPP = Projekt-Code)
- **Dialock Kodierstation (Encoder)**
- **Aktivierungs-Code(s) oder Lizenzdatei(en) für die Kodierstation(en)**
  - ⇒ Der Code hat das Format: "**SSSSSSSSSS-PPPP-XXXX-XX-XXXXXXXXXX**"
  - ⇒ Die Lizenzdatei heißt: "**DIALOCK\_PPPP\_ES\_SSSSSSSSS.LIC**"  
(PPPP = Projekt-Code; SSSSSSSSSS = Serien-Nummer des Encoders)
- **! Wichtiger Hinweis:**  
Jede Kodierstation benötigt eine zu ihrer Serien-Nummer passende Lizenz!
- **Optional beim Produkt Dialock Online Monitor**
  - ⇒ Lizenzdatei: "**DIALOCK\_PPPP\_DLNS.LIC**" (PPPP = Projekt-Code)
- **Optional bei Einsatz des Dialock HMS Interfaces**  
(Interface zu einem Hotel-Management-System)
  - ⇒ Lizenzdatei: "**DIALOCK\_PPPP\_HMS.LIC**" (PPPP = Projekt-Code)
- **Optional bei Einsatz von "DT Lite" mit Dialock System**
  - ⇒ Lizenzdatei: "**DIALOCK\_PPPP\_TRM065.LIC**" (PPPP = Projekt-Code)
  - ⇒ Lizenz-Code: "**0510086255-PPPP-0065-NN-XXXXXXXXXX**"  
(NNNN = Anzahl von Terminals)

**! Bitte prüfen Sie, ob alle Lizenzen zu Ihrem Projekt-Code passen.**

## Vorgehensweise bei der Installation

- Falls das Dialock System an mehreren Arbeitsplätzen zum Einsatz kommt oder ein Online-System installiert wird, muss die Dialock-Datenbank auf einem Server eingerichtet werden. Voraussetzung hierfür ist die Einrichtung von Verzeichnissen mit den erforderlichen Freigaben und Zugriffsrechten.
- Auf dem Arbeitsplatzrechner, der für die Dialock-System-Konfiguration eingesetzt werden soll, sind folgende Schritte notwendig:
  1. Software installieren  
Dialock Software CD einlegen und starten lassen (falls Autostart nicht aktiviert ist, die Anwendung "SETUP-DIALOCK.EXE" im Hauptverzeichnis der CD starten).  
Die Lizenzvereinbarung bitte beachten und bestätigen.  
Bitte geben Sie Benutzer-Informationen und die Serien-Nummer (Format: "PPPP-XXXX-XXX") der Dialock Software CD ein.  
Bei der Angabe des Installationspfades kann bei Einzel-Arbeitsplätzen die Vorgabe (C:\DIALOCK) übernommen werden. Bei Installationen mit mehreren Arbeitsplätzen empfiehlt sich die Software in ein Verzeichnis auf einem Dateiserver zu installieren.
  2. Kodierstation installieren  
Nach abgeschlossener Installation der Dialock-Programmiersoftware wird das Programm "ESConfiguration" zur Inbetriebnahme der Kodierstation gestartet. Schließen Sie die Kodierstation an und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.  
Zur Freischaltung der Software-Module, welche in der Kodierstation registriert werden, muss der Aktivierungs-Code (Format: "SSSSSSSSSS-PPPP-XXXX-XX-XXXXXXXXXX") für die Kodierstation eingegeben werden. Um Tippfehler zu vermeiden kann der Code auch komfortabel über die Zwischenablage oder aus einer Lizenz-Datei (Format: "DIALOCK\_PPPP\_ES\_SSSSSSSSS.LIC") eingelesen werden.  
Sobald der Aktivierungs-Code eingelesen wurde muss der Kodierstation ein Master-Key zugewiesen werden.
- ! **Wichtiger Hinweis:**  
Der Master-Key ist der "General-Schlüssel" zum Objekt und darf daher nur für Inbetriebnahme- und wichtige Wartungszwecke verwendet werden!  
Bewahren sie den Master-Key an einem sicheren Ort auf!
- Bei weiteren Arbeitsplätzen mit Kodierstationen reicht es, wenn die System-Dateien und die Treiber der Kodierstation installiert werden.  
Zur Installation der Kodierstation starten Sie das Installations-Programm "SETUP-DIALOCK.EXE" und geben als Serien-Nummer die zwei Buchstaben "ES" ein.  
  
Für die Dialock-Anwendungs-Programme können Verknüpfungen mit den auf dem Server installierten EXE-Dateien eingerichtet werden. Diese Programme benötigen einige System-Daten auf dem Arbeitsplatzrechner, die Sie mit dem System-Datei-Installer installieren können. ("SETUP-DIALOCK\_SYSTEM\_FILES.EXE" im Hauptverzeichnis der Dialock CD).

- Optional: Installation der Lizenz für den Dialock Online Monitor (DLOM)  
Voraussetzung: Der Dialock Network Server wurde auf dem Server-Rechner installiert.  
Die Lizenzdatei "**DIALOCK\_PPPP\_DLNS.LIC**" muss in das Dialock Datenbank-Verzeichnis "**...\DBDATA\DLNS\**" kopiert und in "**DLNS.LIC**" umbenannt werden.  
Nach einem Neustart des Dienstes Dialock Network Server sind die Lizenzen für die DLOM Software verfügbar.  
Dialock Online Monitor wird bei der Inbetriebnahme Ihres Dialock Identifikations- und Schließsystem durch den Dialock Techniker eingerichtet.
- Optional: Installation des Dialock HMS-Interfaces  
Starten Sie die Anwendung "**START.EXE**" im Verzeichnis "**HMS-INTERFACE\**" der Dialock CD.  
Die Lizenzdatei ("**DIALOCK\_PPPP\_HMS.LIC**") muss im Administrations-Programm des HMS Interfaces importiert werden.
- Optional: Zufügen von Lizenzen für DT Lite  
Starten Sie die Dialock Service Software.  
Die Lizenz kann mit der Menü-Funktion „**TERMINALS – LIZENZEN ZUFÜGEN**“ zugefügt werden.  
Wenn "FILE" eingegeben wird, dann kann die Lizenz-Datei zum Einlesen ausgewählt werden.

Weitere Informationen:

- Dialock Software Handbücher der Anwendungsprogramme
- Installations-Anleitung für das HMS-Interface
- Installations-Anleitung für das Dialock Online System