



**Beam Control**

## **Touch-Screen-Oberfläche**

Der Bildschirm des Beam Control reagiert auf Berührungen (Touch-Screen-Oberfläche). Um ein Menü zu wählen oder eine Funktion auszulösen, drücken Sie auf die Schaltfläche des Bildschirms.

## **Datenübertragung**

Um Daten zwischen dem Beam Control und der Programmierereinheit zu übertragen, aktivieren Sie über die PC-Software den Übertragungs-Modus der Programmierereinheit.

## **Datenübertragung zwischen Beam Control und Terminal**

Damit das Beam Control Daten senden und empfangen kann, muss das Terminal im Beam Control Modus sein.

Um das Terminal in den Beam Control Modus zu versetzen, benötigen Sie einen privilegierten Personal-Key.

Ein privilegierter Personal-Key wird erst dann vom Terminal als privilegiert erkannt, wenn er mindestens einmal das Terminal betätigt hat.

## **Terminal in den Beam Control Modus setzen**

Voraussetzungen:

- Tür-Terminal muss eingeschaltet sein.
  - Wand-Terminal muss angeschlossen sein.
  - Rote LED muss leuchten.
1. Beam Control vor das Terminal halten.  
Beide LEDs blinken.
  2. Privilegierten Personal-Key vor das Terminal halten.  
Beide LEDs leuchten.

Terminal kann nun Daten mit dem Beam Control austauschen.

### **Türfunkt. Menü**

Terminals konfigurieren und Protokollfunktionen aufrufen.

### **Keyfunkt. Menü**

Keys anlernen, prüfen und löschen.

### **Gruppenfunkt. Menü**

Gruppen-Schließrechte einrichten, prüfen und löschen.

### **Türsonderfunkt. Menü**

Sondereinstellungen für das Terminal vornehmen.

### **Geldwert Menü**

Cash-Funktion konfigurieren.

### **Systemfunkt. Menü**

Beam Control konfigurieren, Konfiguration zwischen Programmierereinheit und Terminal übertragen.

### **Tür ausschalten**

Tür-Terminal ausschalten, Beam Control Modus beenden.

### **Sprache**

Sprache des Menüs wechseln.

### **Lese Zeit & Datum von Tür**

Zeit und Datum des Terminals auslesen und im Display des Beam Control anzeigen.

### **Setze Zeit & Datum in Tür**

Zeit und Datum vom Beam Control zum Terminal übertragen. Zeit und Datum werden im SYSTEMFUNKTIONS-MENÜ gesetzt.

### **Lese Raumnummer**

Raumnummer des Terminals auslesen.

### **Setze Raumnummer**

Raumnummer zum Terminal übertragen.

### **Lese Protokoll**

Protokoll der letzten 150 Betätigungen oder Einstellungen des Terminals auslesen und im Beam Control speichern.

### **Drucke Protokoll**

Letztes eingelesenes Protokoll drucken.

### **Tür ausschalten**

Tür-Terminal ausschalten, Beam Control Modus beenden.

### **Sperre einen Person. Key**

Schließrechte einem Personal-Key entziehen.

### **Lerne einen Person. Key**

Schließrechte einem zuvor programmierten Personal-Key direkt am Terminal erteilen.

### **Lösche alle Person. Keys**

Schließrechte allen individuell angelernten Personal-Keys entziehen.

### **Prüfe einen Person. Key**

Schließrechte eines Personal-Keys prüfen.

### **Zeige gültige Person. Keys**

Liste aller schließberechtigten Personal-Keys anzeigen.

### **Drucke gültige Person. Keys**

Liste aller schließberechtigten Personal-Keys drucken.

### **Zeige angel. Gast Keys**

Liste aller schließberechtigten Gast-Keys anzeigen.

### **Key-Codes von Tür lesen**

Daten der an diesem Terminal zugelassenen Personal-Keys zum Beam Control übertragen.

### **Key-Codes zur Tür senden**

Daten der Personal-Keys, die zuvor im Beam Control gespeichert wurden, zum Terminal übertragen.

### **Gruppen hinzufügen**

Einer oder mehreren Gruppen Schließrechte erteilen.

### **Eine Gruppe löschen**

Einer Gruppe Schließrechte entziehen.

### **Alle Gruppen löschen**

Allen Gruppen Schließrechte entziehen.

### **Prüfen ob eine Gruppe gültig**

Schließrecht einer Gruppe prüfen.

### **Lese gültige Gruppen**

Alle schließberechtigten Gruppen anzeigen.

### **Drucke Liste gültig. Gruppen**

Liste aller schließberechtigten Gruppen drucken.

### **Gruppensdaten von der Pyramide laden**

Gruppensdaten, die in der Dialock Software erstellt wurden, vom PC über die Programmierereinheit in das Beam Control einlesen.

### **Gruppensdaten zur Tür übertragen**

Eingelesene Gruppensdaten, die in der Dialock Software erstellt wurden, vom Beam Control zum Terminal übertragen.

### **Tür immer zu**

Tür ist immer verschlossen. Keine Schließberechtigung für gültige Keys.

Funktion TÜR IN NORMALEN MODUS hebt diese Funktion auf.

### **Tür immer offen**

Tür ist immer offen.

Funktion TÜR IN NORMALEN MODUS hebt diese Funktion auf.

### **Tür in normalen Modus**

Tür in den Schließ-Modus der Grundkonfiguration zurücksetzen. Schließrecht aller gültigen Keys ist wieder aktiv.

### **Zeitzonen einrichten**

Untermenü zum Einstellen der Zeitzonen aufrufen.

#### **Daten von der Tür lesen**

Aktuelle Zeitzonen-Einstellung des Terminals zum Beam Control übertragen.

#### **Daten zur Tür senden**

Neue oder geänderte Zeitzonen-Einstellungen vom Beam Control zum Terminal übertragen.

#### **Zone 1 (oder 2, 3, 4) ändern**

Untermenüs zum Einstellen der Zeitzonen aufrufen.

Uhrzeit, Wochentag, Input, Output, Cash-Option und Zeitzonen-Modus einstellen, siehe Bedienungsanleitung.

## **Türschloss Austauschen**

Untermenü zum Ein- und Auslesen aller Tür-Terminal-Einstellungen aufrufen.

### **Alle Daten von der Tür lesen**

Alle Daten vom Tür-Terminal auslesen und im Beam Control speichern.

### **Alle Daten zur Tür übertragen**

Alle eingelesenen Daten vom Beam Control zum Ersatz-Tür-Terminal übertragen.

### **Tür ausschalten**

Tür-Terminal ausschalten, Beam Control Modus beenden.

## **Zustandswechsel ein/aus**

Schließ-Modus des Terminals ändern. Zustandswechsel ein- oder ausschalten.

## **Notbetrieb einrichten**

Notbetrieb einschalten. Terminal vorübergehend in Betriebsart Stand-Alone setzen, um Gast-Keys direkt anzulernen.

## **Zurück in den Normalbetrieb**

Notbetrieb ausschalten. Im Notbetrieb angelernte Keys verlieren Gültigkeit.

## **Sommer-/Winterzeit**

Datum einstellen für die Zeitumstellung Sommer-/Winterzeit.

## **Cashmodus**

Modus der Cash-Buchung einstellen.

Erläuterung der Modi in der Bedienungsanleitung.

## **Preis 1-4**

Preis für die Tarife 1-4 einstellen.

## **Sperr-/Laufzeit**

Zeit einstellen, in der ein Terminal mehrfach betätigt werden darf, ohne das Konto mehrfach zu belasten.

## **Buchungszähler lesen**

Anzahl der Buchungen lesen.

## **Buchungszähler löschen**

Buchungszähler auf Null setzen.

## **Daten von Tür lesen**

Cash-Einstellungen des Terminals zum Beam Control übertragen.

## **Daten zur Tür übertragen**

Neue oder geänderte Cash-Einstellungen vom Beam Control zum Terminal übertragen.

## **System Zeit & Datum setzen**

Datum (jjmmtt) und Uhrzeit (hhmmss) im Beam Control einstellen.

## **Konfiguration von der Pyramide lesen**

Die in der Software Hotel oder Personnel konfigurierten Terminal-Daten vom PC zum Beam Control übertragen.

## **Konfiguration zur Tür übertragen**

Eingelesene Konfiguration vom Beam Control zum Tür-Terminal übertragen.

## **Feiertage setzen**

Feiertage (Tag und Monat) eingeben.

### **Hell +**

Display-Helligkeit des Beam Controls erhöhen.

### **Hell –**

Display-Helligkeit des Beam Controls senken.

### **Kontrast +**

Display-Kontrast des Beam Controls erhöhen.

### **Kontrast –**

Display-Kontrast des Beam Controls senken.

### **Kurzanleitung 732.29.400**

Der Nachdruck der Kurzanleitung, auch auszugsweise, oder die Nachahmung der Abbildungen und Zeichnungen sowie die Nachahmung der Gestaltung sind verboten.

Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung der Kurzanleitung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Stand 06.00

### **Brief instruction 732.29.400**

The reprint of the brief instruction, even extracts, or copying of the illustrations and drawings as well as copying of the layout are prohibited.

No liability is accepted for printing errors or errors occurred during the creation of the brief instruction.

We reserve the right for technical changes and changes of availability.

Status 06.00

## **Copyright**

### **Häfele GmbH & Co**

Adolf-Häfele-Strasse 1 · D-72202 Nagold

Postfach 1237 · D-72192 Nagold

Telefon +49 (0) 74 52 / 95-0

Telefax +49 (0) 74 52 / 95-200

E-Mail: [info@haefele.de](mailto:info@haefele.de) · [www.haefele.de](http://www.haefele.de)